




FRPP040.1AX24 - L=1180mm
FRPP050.1AX24 - L=1480mm



INFORMATION ZUR EU ÖKODESIGN VERORDNUNG
INFORMATION ON THE EU ECODESIGN DIRECTIVE



Wichtige Informationen zur Energieeffizienz von UEBEX Leuchten, sowie zur EU Ökodesignverordnung finden Sie unter www.uebex.com
Important information on the energy efficiency of UEBEX luminaires, as well on the EU Ecodesign Regulation can be found at www.uebex.com

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
This product contains a light source of energy efficiency class E.

INSTALLATIONSHINWEISE | INSTALLATION INSTRUCTION

ACHTUNG | WARNING

1. **Versorgungsspannung vor der Installation ausschalten |**
Switch the power off before installation.
2. **Erst nach vollständiger Installation und Prüfung des Stromkreises wieder einschalten |**
Switch on only after complete installation and examination of the circuit.
3. **Installation und Wartung nur durch eine Elektrofachkraft |**
Professional electrician for installation and maintenance only



Turn Off



SICHERHEITSHINWEISE | SAFETY NOTES



1. Lesen Sie die Anweisungen und überprüfen Sie, ob alle Werkzeuge und Zubehörteile vorhanden sind, um die Installation korrekt durchzuführen. |

Read the instructions and check you have all tools and accessories to complete the installation correctly.

2. Die Installation darf nur durch einen lizenzierten Elektriker durchgeführt werden. |

Licensed electrician for installation only.

3. Vergewissern Sie sich immer, dass der Strom ausgeschaltet und die Leuchte abgekühlt ist, bevor Sie Wartungs-, Reinigungs- oder Einstellarbeiten an der Leuchte vornehmen. |

Always ensure the power is off and the luminaire has cooled down before performing any maintenance, cleaning or adjustment to the luminaire.

4. Installieren Sie keine Leuchten in der Nähe von Wärmequellen. |

Do not install any luminaire near heat sources.

5. Überschreiten Sie die zulässige Versorgungsnennspannung oder Stromstärke nicht. |

Do not exceed the nominal supply voltage or amperage rating.

6. Um Personenverletzungen oder Schäden an der Leuchte zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Stromkabel und Schrauben fest sitzen, bevor Sie die Stromversorgung anschließen. |

To avoid personal injury or damage to the luminaire, please ensure that the power leads and screws are secure before connecting the power.


7. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller ersetzt werden. |

The light source contained in the luminaire shall only be replaced by the manufacturer.


INSTALLATION - ANBAUMONTAGE | SURFACE MOUNTED

1


Dimension	A(mm)	B(mm)
I 180	1015	15
I 480	1315	15




2




3




4




5



6




7



INSTALLATION - ABGEHÄNGT | SUSPENDED


1




Dimension	A(mm)
1180	1015
1480	1315




2




3




4




5




6



7




8




INSTALLATION - DURCHGANGSVERDRAHTUNG | LINKABLE


1




2




3



4




5




SCHALTER EINSTELLUNGEN | SWITCH SETTINGS

1




Entfernen Sie die Endkappen an beiden enden der Leuchte um zugang zu den Schaltern für Leistungseinstellung und Farbverstellung zu erhalten. | Remove the end caps on both sides to access the switch for power adjustment and color adjustment.

2



Stellen Sie den Schalter nach links oder Rechts um die gewünschte Leistung und Lichtfarbe einzustellen. | Move the switch to the left or right to set the desired power and light colour.



Befestigen Sie die Endkappen nach dem einstellen der Leistung und Lichtfarbe wieder an der Leuchte. | Fasten the end caps back onto the light fixture after setting the power and light color.